

Strobelight

Der Strobelight-Griff setzt sich aus 2 Bestandteilen zusammen

A) Griff mit eingebauter Strobelektronik

B) Taschenlampe mit eigener Stromversorgung (18650) und angepasstem LED-Treiber

Der Griff wird durch 2 Knopfzellen CR2032 die sich am unteren Ende des Griffs befinden mit Strom versorgt. (Bereits eingebaut)



Funktion:



Hinter der linken Taste verbirgt sich ein 1:1 Strobe, d.h. Licht und Pause sind jeweils gleich lang. Die Frequenz dieses Strobes wird mit dem Poti darüber geregelt und geht über den Bereich 5-50Hz. Achtung: die schnelle Frequenz 50 Hz kann das menschliche Auge nicht wahrnehmen, sieht also aus wie Dauerlicht. Eine gute Kamera wird im Bild allerdings die Strobefunktion anzeigen. Es befindet sich noch eine weitere Funktion hinter der linken Taste!

Dreht man den Poti ganz nach links (gegen den Uhrzeigersinn) so ist beim drücken der Taste Dauerlicht geschaltet.

Rechte Taste:

Hinter der rechten Taste verbirgt sich ein Blitzstrobe!

Hier leuchtet die Lampe nur jeweils 5ms lang. Auch hier wird mit dem zugehörigen Poti die entsprechende Frequenz eingestellt welche sich allerdings nur auf die Pausenlänge auswirkt.

Beide Potis können selbstverständlich während des paintens verstellt werden.

Wird bei einem Bild Dauerlicht benötigt, so lässt sich dies ohne absetzen erreichen indem beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden.

Ich wünsche Euch viel Spaß und viele schöne Bilder !



Links = Blitzstrobe

Rechts = 1:1 Strobe